

Anleitung besticktes Hemdblusenkleid von Senior-Designer Florian Rogoss
(Anleitung und Umsetzung, Florian Rogoss)



Materialbedarfsliste:

2 Meter Baumwollgabardine 98% Baumwolle, 2 % Elasthan in Farbe schwarz
1 x Reißverschluss 2 Wege Kunststoff nach Modelllänge
0,5 Meter Vlieseline Fixier-Einlage H 180
1x 200 Meter Nähfaden Gütermann
3x Overlockfaden in Farbe schwarz
1 Meter Stickvlies mit Klebebeschichtung
1 Meter Avalon
Maschinenstickgarn Gütermann in Farben: Lurex gold, Royal blau, gelb
Maschinenstickunterfaden in schwarz



Verwendete Maschinen:

PFAFF Creative Sensation PRO II, Motiv PRO_026 (Cutworkembroidery), Hoop 360cm x 200cm
PFAFF Coverlock 4.0

Ausgangsschnitt für Modellentwicklung:

Burda Kleiderschnitt 6499

Schnittentwicklung:

Verändern Sie den Burda-Kleiderschnitt 6499 nach den Modelllinien.

- 1.) Kontrollieren Sie Ihre Körpermaße und entscheiden Sie sich für die richtige Ausgangsgröße (zur Hilfe bitte die im Schnitt beigefügten Burdamaßtabellen mit den gemessenen Körpermaßen abgleichen)
- 2.) Schnitt in der Vorderen Mitte (VM) sowohl im Oberteil + Abtrennungslinie in Taillie als auch Rockteil einschneiden und 1 cm Nahtzugabe anstellen.
- 3.) Eine doppelte Blende mit 4 cm Fertigmaß (Schnittmaß $4\text{cm}+4\text{cm}+2\times 1\text{cm}$ NZ=10cm) in benötigter Blendenlänge (Länge VM Oberteil, Taillienband + Rockteil) erstellen.
- 4.) Halsloch ausmessen und einen klassischen Hemdenkragen mit Steg erstellen (Anleitung finden Sie z.B. im Burda Nählehrbuch) + 1 cm Nahtzugaben an allen Kanten.

Einrichtung Maschinen:

Overlock einrichten:

- 1.) Fädeln Sie Ihre Oberlockmaschine für den Overlockstich/Versäuberung 3 Faden schmal ein.
- 2.) Folgen Sie den empfohlenen Standarteinstellungen und überprüfen Sie diese mit einer Probenahrt im Originalstoff. Sollte Ihr Alternativstoff mehr als 5% Elastan beinhalten bitte zusätzlich die Einstellung des Differenzialtransports für ein perfektes Ergebnis überprüfen.



PFAFF Creative Sensation Pro II einrichten:

- 1.) Bringen Sie Ihre Näh- und Stickmaschine PFAFF Creative Sensation Pro II in den Stickmodus und richten Sie die Maschine laut Gebrauchsanweisung zum Stickten ein.
- 2.) Rufen Sie das Stickmotiv PRO_026 (Cutworkembroidery) auf und bearbeiten Sie die Farbfelder der Stickerei nach Wunsch (Garnfarben) nach.
- 3.) WICHTIG! Stickten Sie das Motiv einmal komplett als Probe ab um Farbaufteilung als auch Maschineneinstellungen zu überprüfen. Folgen Sie während des Stickens den Anweisungen der Maschine + Gebrauchsanweisung für Cutworkembroidery.

Zuschnitt:

Schneiden Sie alle NICHT zu bestickenden Schnittteile zu. Alle zu bestickenden Teile (Vorderteile + Ärmel) werden im Grobzuschnitt geschnitten (Rahmen 360cm x 200cm).

Arbeitsablauf:

- 1.) Schnittkonturen der zu bestickenden Teile auf den Stoff (grobzugesechnittene Teile) mittels der Heftfunktion im Nähmodus Ihrer PFAFF Creative Sensation Pro II übertragen.
- 2.) Spannen Sie das Stickklebevlies in den Stickrahmen und entfernen Sie die Papierschicht im zu bestickenden Bereich. Anschließend wird das Erste Schnittteil auf der Klebeschicht im Stickrahmen, mittig positioniert und zusätzlich mit der Heftfunktion im Stickmodus (um den Rahmen) befestigt.
- 3.) Stimmen Sie die Position des Stickmotivs mit der Funktion Precise Positioning auf das Schnittteil ab.
- 4.) Legen Sie die erste Garnfarbe ein und folgen Sie den Anweisungen Ihrer Maschine für Cutworkembroidery. Zusätzlich sollten Sie Avalon zum Unterlegen der Cut-Out Bereiche bereithalten. Lurexbereiche mit reduzierter Stickgeschwindigkeit sticken und den Garnrollenhalter zusätzlich in die stehende Position bringen. Dies verbessert das Stickergebnis und gewährleistet einen reibungslosen Stickablauf.

- 5.) Mit allen zu bestickenden Teilen in diesem System verfahren. Anschließend Stickvlies und Avalon entfernen. Nun kann der Feinzuschnitt der Stickteile vorgenommen werden.
- 6.) Schließen Sie alle Schließnähte (Verbindungsnahte Taillie, Seitennähte, Rückwärtige Mittelnaht, Schulternähte und Ärmelnähte mit dem Gradstich bei Stichtlänge 2,5. Zuvor haben Sie Ihre Maschine in den Nähmodus gebracht und den Standartnähuß A0 eingesetzt.
- 7.) Alle Nähte gründlich nach Nahrichtung ausbügeln und die Nahtzugaben jeweils zusammengefasst in Nähabfolge versäubern.
- 8.) Ärmel einsetzen und anschließend Nahtzugaben ebenfalls versäubern.
- 9.) Kragenteile (Kragen+ Steg) mit Fixiereinlage H180 bekleben (Ober-+Unterkragen und Stege). Kragenteile verstürzen (rechts auf rechts), Nahtzugaben zurückschneiden , Kragen wenden und knappkantig absteppen (nutzen Sie dazu die Nadelpositionen ihrer Maschine). Gut ausbügeln und flach pressen. Nahtzugabe des nach außen liegenden Kragenstegs nach innen umbügeln und Steg an den Kragen ansetzen. Nahtzugabe zurückschneiden und Steg wenden. Gründlich bügeln und flach pressen.
- 10.) Blendenschnittteil mit Fixiereinlage H 180 bekleben und Blendenecken verstürzen.

Verarbeitung Reißverschluss:

- 1.) Nahtzugaben an Einsatzkanten versäubern und zur Innenseite umbügeln. Reißverschluss an linker Seite entlang feststecken und festnähen.
- 2.) Äußere Blendenkante Füßchenbreit zusammen steppen und versäubern. Rechte Reißverschlusskette zur vorderen Blendenkante hin zeigend an der Blende festnähen (von innen). Anschließend Blende mit Reißverschluss an rechter vorderer Kante annähen, flach ausbügeln und zur Seitennaht hin knappkantig absteppen.

Kragen ansetzen/ Säume, Gürtel & Finish

- 1.) Stegansatznaht mit nicht umgebügelter Ansatzkante von innen um das Halsloch feststecken und annähen.
- 2.) Ansatznaht bügeln. Kragen flach hinlegen und äußeren Kragensteg flach entlang der Kragensteg-Ansatznaht feststecken. Nun von außen den Steg knappkantig feststeppen. Auf diese Weise erhalten Sie eine sehr saubere Kragenverarbeitung.
- 3.) Standartnähuß A0 einsetzen. Nun die Säume am Kleid und den Ärmeln 2 cm einschlagen und erneut 2 cm (siehe Schnitt) umschlagen. Säume gut einbügeln und von links knappkantig bei Stichtlänge 3,5 festnähen.



- 4.) Gürtel nach Schnitt verstürzen und wenden. Kanten sorgfältig bügeln und knappkantig rings herum absteppen. Wendeöffnung vor dem absteppen mit wenigen Stecknadeln fixieren.
- 5.) Anschließend das Kleid gründlich von links abbügeln und von rechts abfusseln.

Viele Freude beim Nachnähen....!!

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung gültig. Abdruck und Vervielfältigung von Texten und Bildern online und gedruckt erfordern die Genehmigung von VSM Deutschland GmbH, Redaktion. Entwürfe unterliegen dem Schutz des Urheberrechts.

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler