

Anleitung Bluse PFAFF Creative Icon

Materialbedarfsliste:

2,5 Meter Seidensatin in Nachtblau (etwa 180 gr/m)

1 x kleiner flacher Druckknopf zum Verschluss in der hinteren Mitte

0,5 Meter Vlieseline H180 in Dunkel

1 Meter Stickvlies

Maschinenstickgarn Gütermann Sulky in Farben: col. 1191, col. 1124, col. 1272, col. 1011, col. 7009

1x Gütermann Nähgarn Farbe Nachtblau.

3x Gütermann Miniking Overlockgarn Farbe Nachtblau

Verwendete Maschinen:

PFAFF Creative Icon, PFAFF Coverlock 4.0

Verwendete Stickereien:

PFAFF Creative Icon Motiv 1_012

PFAFF Creative Icon Motiv 1_015

PFAFF Creative Icon Radiant Stiche

Stickrahmen Creative Icon 360cm x 220cm

Schnittentwicklung:

Wählen Sie einen Burda Schnitt und ändern Sie diesen nach Ihren Maßen und Modellinen ab. Fühlen Sie sich bei der Gestaltung der Modellinen frei und Passen Sie das Modell Ihrer Proportion entsprechend an. Anleitung hierzu finden Sie im Burda-Nählehrbuch. Es empfiehlt sich den Schnitt anschließend einmal aus Probestoff vorzunähen und in einer Anprobe zu überprüfen

Einrichtung Maschinen:

Coverlock einrichten:

- 1.) Fädeln Sie Ihre Oberlockmaschine für den Overlockstich/Versäuberung 3 Faden schmal ein.
- 2.) Folgen Sie den empfohlenen Standarteinstellungen und überprüfen Sie diese mit einer Probenahrt im Originalstoff.

PFAFF Creative Icon einrichten:

- 1.) Bringen Sie Ihre Näh- und Stickmaschine PFAFF Creative Icon in den Stickmodus und richten Sie die Maschine laut Gebrauchsanweisung zum Stickten ein.
- 2.) Rufen Sie das Stickmotiv 1_012 auf und bearbeiten Sie die Farbfelder der Stickerei nach Wunsch (Garnfarben) nach. Anschließend duplizieren Sie das Motiv und fügen diese nach Modellvorlage zu einem geschlossenen Ornament am Bildschirm der PFAFF Creative Icon zusammen.
- 3.) WICHTIG! Stickten Sie das Motiv einmal komplett als Probe ab um Farbaufteilung als auch Maschineneinstellungen zu überprüfen.

Zuschnitt:

Schneiden Sie alle NICHT zu bestickenden Schnittteile zu . Alle zu bestickenden Teile (Vorderteile + Ärmel) werden im Grobzuschnitt geschnitten (Rahmen 360cm x 220cm).

Arbeitsablauf Stickten:

- 1.) Fixieren Sie das zu bestickende Schnittteil mit Vlieseline H180 um dieser mehr Stand für die Stickerei zu geben. Anschließend den Stoff in den Stickrahmen 360cm x 220cm einspannen und die Mitte der Stickerei markieren.
- 2.) Das zuvor im Stickreibearbeitungsmodus zusammensetzte Ornamentmotiv den Farbwechseln entsprechend absticken. Nutzen Sie dabei die Creative Icon Funktion Color-Block um Farbwechsel zu reduzieren.
- 3.) Anschließend den Stoff aus dem Rahmen lösen und neu positionieren damit das zweite Ornament abgestickt werden kann. Beachten Sie dabei die zuvor gesetzten Markierungen der Mitte.
- 4.) Mit der Funktion Precise das Zweite Motiv genau mittig und parallel zum ersten Ornament ausrichten.
- 5.) Fertige Stickerei aus dem Rahmen entnehmen und die vordere Passe fertig zuschneiden.
- 6.) Die grob zugeschnittenen Schnittteile der Oberärmel nacheinander wie folgt bearbeiten:
 - Stoff mit Stickvlies in den Stickrahmen einspannen
 - Motiv 1_015 mit der Funktion Precise positionieren und einmal absticken.
 - Motive im Verlauf weitere 2x im Precise zusammensetzen und absticken.Alle 4 Oberarmschnittteile nacheinander so bearbeiten. Bitte beachten Sie dass das Motiv für die Rückseite jeweils mit Stickerei – Bearbeitungsmodus gespiegelt werden muss.
- 7.) Nach dem besticken aller Teile Stickvlies gründlich entfernen.
- 8.) Volantschnittteile mit Stickvlies unterlegen und Verlaufslinien für die Radiant-Stiche

einzeichnen (nach belieben). Stiche jeweils gespiegelt in gewünschter Farb- und Stickkombination arbeiten. Anschließend das Stickvlies gründlich entfernen.

Verarbeitung Bluse:

- 1.) Vordere Passe mit Stoff doppeln und entlang der Kanten knappkantig feststeppen.
- 2.) Passe in das Vorderteile einstecken, Ecken am Vorderteil einknipsen und beide Schnittteile zusammensteppen. Im Anschluss Nahtzugaben gründlich bügeln und mit der Coverlock versäubern. Nahtzugaben zum Vorderteil bügeln und knappkantig absteppen.
- 3.) Seitennähte als französische Nähte arbeiten (siehe Nählehrbuch).
- 4.) Oberärmel und Volantparts ebenfalls mit französischen Nähten zusammensetzen und Nähte gründlich ausbügeln.
- 5.) Einen Rollsaum an den Volantkanten arbeiten und Volant + Oberärmel ebenfalls mit einer französischen Naht verbinden, bügeln. Ärmel einstecken, einsteppen und Nahtzugaben mit der Coverlock versäubern. Nahtzugaben gründlich zum Ärmel hin ausbügeln.
- 6.) Einen Rollsaum am Saum (PFAFF Rollsäumerfuß) der Bluse arbeiten.
- 7.) Halsausschnitt und Schlitz in der hinteren Mitte mit einem Schrägstreifen als Originalstoff einfassen (0,7cm Fertigbreite). Bitte beachten Sie dass die Schrägstreifen immer im 45 Grad-Winkel geschnitten werden sollten.
- 8.) Druckknopf als Verschlussmittel in der hinteren Mitte anbringen.
- 9.) Bluse gründlich Endbügeln, dabei die Stickereien unter einem Tuch vorsichtig abdämpfen.