

Anleitung Rock PFAFF Creative Icon

Materialbedarfsliste:

2 Felle Bekleidungsleder (Kalb) in grau/blau
1 Meter Futter (Neva Viscon) farblich passend
1x Gütermann Nähgarn farblich passend
1x Reißverschluss 20 cm
1x Lederkleber
Gütermann Sulky Col. 1011
20 cm Stickvlies
Gummihammer

Verwendete Maschinen:

PFAFF Creative Icon

Verwendete Zierstiche:

PFAFF Creative Icon Ziergleitstiche

Schnittentwicklung:

Wählen Sie einen Burda Schnitt und ändern Sie diesen nach Ihren Maßen und Modellinen ab. Fühlen Sie sich bei der Gestaltung der Modellinen frei und Passen Sie das Modell Ihrer Proportion entsprechend an. Anleitung hierzu finden Sie im Burda-Nählehrbuch. Es empfiehlt sich den Schnitt anschließend einmal aus Probestoff vorzunähen und in einer Anprobe zu überprüfen.

Einrichtung PFAFF Creative Icon :

Maschine in den Nähmodus bringen, Gütermann Sulky Col. 1011 einfädeln und Spezial-Fuß für die Ziergleitstiche einsetzen. Ziergleitstich nach Wunsch auswählen. Bitte folgen Sie der Anleitung Ihrer Maschine für die Ziergleitstiche um diese korrekt zu arbeiten.

Zuschnitt:

Schneiden Sie alle Rock und Futterteile nach Schnitt zu. Achten Sie dabei auf Unregelmäßigkeiten im Leder.

Arbeitsablauf:

- 1.) Verlauf der Ziergleitstiche auf der rechten Seite im Rockvorderteil anzeichnen und die Ziergleitstiche nach Anleitung Ihrer Maschine mit Gütermann Sulky Col. 1011 arbeiten. Stickvlies unterlegen!
- 2.) Stickvlies auf der linken Seite entfernen und die Ziergleitstiche auseinander ziehen damit diese Ihre volle Wirkung entfallen.
- 3.) Maschine auf Gradstich stellen und Standartnähuß einsetzen. Teilstrecke zwischen Gehschlitz und Reißverschluss schließen (Gradstich Länge 3 mm). Nahtzugaben mit Lederkleber am Schlitz (nach Schlitzrichtung) und am Reißverschluss flach gleben. Anschließend flach hämmern.
- 4.) Reißverschlussfuß einsetzen und Reißverschluss knappkantig untersteppen.
- 5.) Belege an Futterteile steppen und Nahtzugaben rechts und links, beidseitig an Futter und Leder flach steppen.
- 6.) Seitennähte Lederteile schließen, Nahtzugaben mit Lederkleber flach kleben und gut fest hämmern.
- 7.) Seitennähte und hintere Mitte Naht (nach RS und Schlitz) schließen. Nahtzugaben flach bügeln und mit einer Zackenschere versäubern
- 8.) Futtersaum steppen
- 9.) Saum am Lederrock hoch kleben (Umbruch und Oberkante) und gut fest hämmern. Trocknen lassen.
- 10.) Oberkante Belege an Bundlinie Lederrock gegenstürzen. Nahtzugaben stufig zurückschneiden und zum Futter hin flachsteppen.
- 11.) Futter von links an den Nahtzugaben Leder/Reißverschluss feststeppen.
- 12.) Kleinen Metallhaken als Verschlussmittel am Reißverschluss per Hand mit Knopflochstich annähen.